

Seite 1 von 1 : Artikel 1 - 16 von 16

| ArtikelNr. [1] | Artikel-Bezeichnung [2] | Preis incl. |
|------------------------------|--|-------------|
| C 909 L [3] | Dreiecksbodenblech Einstieg unten links [3] | 29,00 € |
| C 909 R [4] | Dreiecksbodenblech Einstieg unten rechts [4] | 29,00 € |
| D 909 L [5] | Dreiecksbodenblech Einstieg unten links [5] | 29,00 € |
| D 909 R [6] | Dreiecksbodenblech Einstieg unten rechts [6] | 29,00 € |
| D 952 [7] | Käfigmutter M6 [7] | 0,70 € |
| D 953 [8] | Käfigmutter M8 [8] | 0,70 € |
| F 932 L [9] | Reparaturblech-Unterteil vorderer Kotflügel hinten - links [9] | 55,00 € |
| F 932 R [10] | Reparaturblech-Unterteil vorderer Kotflügel hinten rechts [10] | 55,00 € |
| F 935 L [11] | Reparaturblech-Unterteil hinterer Kotflügel vorne links [11] | 55,00 € |
| F 935 R [12] | Reparaturblech-Unterteil hinterer Kotflügel vorne rechts [12] | 55,00 € |
| R 9950 [13] | Blechtafel 1000 x 1250 x 0,8 mm [13] | 54,00 € |
| R 9951 [14] | Blechtafel 700 x 1250 x 0,8 mm [14] | 37,00 € |
| R 9952 [15] | Blechtafel 500 x 1250 x 0,8 mm [15] | 31,00 € |
| R 9953 [16] | Blechtafel 300 x 1250 x 0,8 mm [16] | 23,00 € |
| R 9954 [17] | Blechtafel 800 x 800 x 0,8 mm [17] | 34,00 € |
| R 9955 [18] | Blechtafel 450 x 800 x 0,8 mm [18] | 22,00 € |

 [PDF Version \[19\]](#)Quell-URL (retrieved on 2026-01-11 09:24):<https://schuetzenhofer.de/de/catalog/112>

Links

- [1] [https://schuetzenhofer.de/de/catalog/112?order=model&sort=desc \[2\]](https://schuetzenhofer.de/de/catalog/112?order=model&sort=desc)
- [https://schuetzenhofer.de/de/catalog/112?order=title&sort=asc \[3\]](https://schuetzenhofer.de/de/catalog/112?order=title&sort=asc)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-links-0 \[4\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-links-0)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-rechts-0 \[5\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-rechts-0)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-links \[6\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-links)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-rechts \[7\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-rechts)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/k%C3%A4figmutter-m6 \[8\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/k%C3%A4figmutter-m6)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/k%C3%A4figmutter-m8 \[9\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/k%C3%A4figmutter-m8)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-vorderer-kotfl%C3%BCgel-hinten-links \[10\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-vorderer-kotfl%C3%BCgel-hinten-links)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-vorderer-kotfl%C3%BCgel-hinten-rechts \[11\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-vorderer-kotfl%C3%BCgel-hinten-rechts)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-hinterer-kotfl%C3%BCgel-vorne-links \[12\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-hinterer-kotfl%C3%BCgel-vorne-links)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-hinterer-kotfl%C3%BCgel-vorne-rechts \[13\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unteeil-hinterer-kotfl%C3%BCgel-vorne-rechts)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-1000-x-1250-x-08-mm-0 \[14\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-1000-x-1250-x-08-mm-0)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-700-x-1250-x-08-mm-0 \[15\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-700-x-1250-x-08-mm-0)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-500-x-1250-x-08-mm-0 \[16\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-500-x-1250-x-08-mm-0)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-300-x-1250-x-08-mm-0 \[17\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-300-x-1250-x-08-mm-0)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-800-x-800-x-08-mm-0 \[18\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-800-x-800-x-08-mm-0)
- [https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-450-x-800-x-08-mm-0 \[19\]](https://schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-450-x-800-x-08-mm-0)
- <https://schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/112>